

# Manual Rápido – Hitbox Infinito (GP2040-CE)

## IMPORTANTE

- Sempre conecte o controle **segurando os botões antes de plugar no USB**
- Algumas funções são avançadas → **use por sua conta e risco**

## 1. Acessar o WebConfig (Configuração avançada)

 Use por sua conta e risco

### Como entrar:

- Segure **SELECT (S2)**
- Conecte o controle no USB  
OU
- Segure **SELECT + Δ + O** por 5 segundos

### Depois:

- Abra o navegador e acesse:  
 <http://192.168.7.1>

### O que dá pra fazer:

- Remapear botões
- Mudar modo padrão
- Configurar SOCD, D-Pad, etc

## 2. Como mudar o modo de controle

 (feito ao conectar o cabo USB)

Segure o botão correspondente **ANTES** de conectar:

Sistema	Botão (PlayStation)
Nintendo Switch	<b>X (Quadrado)</b>
PC (XInput – padrão)	<b>O (Bolinha)</b>

PS3 / DirectInput    **Δ (Triângulo)**

PS5    **R1**

Xbox One    **L1**

Teclado    **R2**

✓ O modo escolhido fica salvo mesmo após desligar

## 3. Atalhos importantes (Hotkeys)

### Funções principais:

Função	Atalho
Botão HOME	SELECT + START + ↑
D-Pad normal	SELECT + START + ↓
Analógico esquerdo	SELECT + START + ←
Analógico direito	SELECT + START + →

### SOCD (regras do hitbox)

Modo	Atalho
Prioridade pra cima	START + L1 + ↑
Neutro (padrão torneio)	START + L1 + ↓
Última direção vence	START + L1 + ←

✓ Essas configurações ficam salvas no controle



## DICAS RÁPIDAS

- PC: use **modo XInput (Bolinha)**
- PlayStation: pode precisar adaptador/autenticação
- Não mexa no WebConfig sem saber → pode travar configuração
- Cabo USB precisa ser **de dados (não só carga)**